

Lakier Podkładowy Wodny SUPRAMAL WET LOOK

Opis:

Lakier Podkładowy Wodny SUPRAMAL WET LOOK to dwukomponentowy podkład akrylowo-poliuretanowy na bazie wody przeznaczony do gruntowania powierzchni drewnianych pod lakiery nawierzchniowe systemu SUPRAMAL.

Stosując lakier podkładowy WET LOOK pogłębiamy barwę drewna uwytatniając układ słojów i naturalną strukturę drewna. Podkład ten minimalizuje sklejanie boczne klepek.

Przeznaczenie:

- deski, parkiety, mozaiki, podłogi przemysłowe, podłogi z ogrzewaniem podłogowym.

Szczególnie zalecany do lakierowania ciemnych gatunków drewna.

- drewniane elementy wewnątrz pomieszczeń

UWAGA: W przypadku malowania podkładem SUPRAMAL WET LOOK problematycznych gatunków drewna prosimy o kontakt z doradcą technicznym firmy Novol.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnię należy przeszlifować używając szlifierki bębnowej z papierem ściernym o uziarnieniu 36 do 100. Szczeliny i rysy wypełnić szpachlówką, a następnie przeszlifować szlifierką bębnową papierem ściernym o uziarnieniu 100 i szlifierką talerzową z siatką 100-120. Podłoże przeznaczone do lakierowania musi być suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń.

Proporcje mieszania:

	objętościowo
Podkład	8
Utwardzacz	1

Warunki aplikacji:

Temperatura pomieszczenia, podłogi i lakieru powinna wynosić 17 - 25° C.

Wilgotność względna powietrza 50 - 70%.

Zalecane systemy lakierowania:

- A. 1 warstwa Lakieru Podkładowego Wodnego Supramal Wet Look
2-3 warstwy Lakieru Nawierzchniowego Wodnego Supramal 2K lub Supramal 220
- B. 1 warstwa Lakieru Podkładowego Wodnego Supramal Wet Look
2-3 warstwy Lakieru Nawierzchniowego Wodnego Supramal 1K

Zasady postępowania:

Przed nałożeniem podkładu odczekać, aż osiągnie on temperaturę pokojową, następnie dobrze go wstrząsnąć. Zawartość opakowania zawierającego utwardzacz przelać do kanistra zawierającego lakier i energicznie potrząsać (ok. 30s) w celu ujednorodnienia mieszaniny. Odstawić na około 10 minut. Za pomocą wałka linii SUPRAMAL przeznaczonego do nanoszenia wodnych lakierów podłogowych położyć 1 warstwę podkładu. Podkład nanosić równomiernie, unikać jego miejscowego nagromadzenia.

UWAGA: Lakier nawierzchniowy nakładać nie wcześniej niż 90 min. i nie później niż 6 godzin od położenia Lakieru Podkładowego Wodnego SUPRAMAL WET LOOK. W przypadku przekroczenia tego czasu zaleca się zmatowienie powłoki siatką 150. Przy zachowaniu reżimu czasowego tj. 6 godzin podkład nie wymaga matowienia.

W przypadku malowania „tłustych” gatunków drewna o dużej zawartości olejków eterycznych (Irokko, lapapacho, wenge, teac) nie zaleca się stosowania systemów lakierowych.

Czas schnięcia:

Okolo 1 godzin w temperaturze pokojowej (20°C) i wilgotności powietrza ok. 50 - 70%

Kolor:

- w opakowaniu: mleczno biały
- po aplikacji: transparentny

Zapach:

Delikatny, słabo wyczuwalny

Wydajność:

	Zużycie	Wydajność z litra
Przy użyciu wałka (1 warstwa);	80-100 ml/m ²	10-12 m ²

Zawartość lotnych związków organicznych:

LZO dopuszcz. (kat. A/9) = 140g/L

LZO < 60g/L

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodna z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy D.U.Nr 216 z dnia 20 października 2005r.

Dyrektywą UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r.

Sposoby aplikacji:

Wałek do wodnych lakierów firmy Novol.

Nie zaleca się wylewania lakieru bezpośrednio na drewno (stosować wiadra do lakierów).

Czyszczenie narzędzi:

Czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Okres i warunki przechowywania:

12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej 5°C.

Opakowanie:

Kanister 4,0L + op. 0,50L wykonane z tworzywa sztucznego.

Pojemnik 0.8L + op. 0.1 L wykonane z tworzywa sztucznego.

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności za braki jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL